日立IHジャー炊飯器

取扱説明書 * 料理集

RZ-XG10形/RZ-XG18形 家庭用



このたびは日立 IH ジャー炊飯器をお買い上げいただき、まことにありがとうございました。この取扱説明書をお読みになり、正しくお使いください。 お読みになったあとは、大切に保管してください。

保証書は必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記入をご確認ください。



おいしさ&ヘルシー

底・側面下・側面上からIH加熱、強火でくるみ込んで蓄熱

ニューIH(3IH)& 鐡丸羽釜

鐵丸羽釜は従来の羽釜タイプに比べて、より強力に発熱します。 発熱体に強磁性体(炭素鋼)を採用 その熱を6mm(最大)の厚みでお米全体に伝えて、炊きムラが少なくおいしく強火炊き。さらに、羽釜の蓄熱効果でむらし・保温も一段とおいしくします。

大火力1400W上下切替加熱

高温予熱 + BTパワー制御

高温予熱でお米の芯までしっかり吸水させ、底部と側面下のIH1400Wと側面上のIH800Wを交互に切り替え加熱。BTパワー制御でベストなタイミングで集中加熱し、一気に沸騰させ、上も下もふっくらおいしく炊きあげます。

新おさえめ保温

内釜内のごはんの量を検出し、量に合わせて保温温度をコントロール。 ごはんの変色・乾燥・においを抑えます。

健康メニュー

雑炊/炊き込み/おかゆ/麦ご飯/リゾット/玄米がゆ/玄米/分づき米の8種類の健康メニューがおいしく炊けます。

無洗米コース

無洗米(研がずに炊けるお米)に合った火加減で、おいしく炊きあげます。

ふっくら調圧キャップ&ふっくらセンサー

羽釜の「木のふた」効果でふっくらおいしい。調圧キャップは、はずして洗えます。 蒸気口の近くにセンサーを配置し、炊飯状態を常にチェックして、いつもふっくら炊きあげます。



お手入れ簡単

洗える、ふた加熱板

ふた内面が、はずせて洗えます。

クリーニング機能

気になるニオイやガンコな汚れとりが楽になります。

料
理集

もくじ	
-----	--

ご使用前に		
安全のため必ずお守りください 4・・ 各部のなまえ	5 6 F	ご使用前こ
使いかた		
ごはんを炊く前に	9 7 0	使ハかた
現在時刻の合わせかた	3 3	
扱いかた		
おいしく食べるひとくふう	7 7 8 7 9	扱ハかた
料理集 20~30	0 J	料里集
お客様ご相談窓口一覧表 ····································		

安全のため必ずお守りください

ここに示した注意事項は、危害や損害を未然に防止するために重要な内容ですので、必ず守ってください。

人が傷害を負う可能性及び物的損 害のみの発生が想定される内容。

絵表示の例



◇記号は、「禁止」(しないでください)を示します。



記号は、「強制」(必ずしてください)を示します。

プラグの刃や刃の取付部分にほこりが付着

定格15A以上のコンセントを単独で使用する

他の器具と併用すると分岐コンセント部の

プラグはコンセントの奥までしっかり

ぬれた手でプラグの抜き差しはしない

コードを傷つけたり、加工したり、無理に曲げ

たり、引っ張ったり、ねじったり、たばねたり、

高温部に近づけたり、重いものをのせたり、は

している場合はよく拭く

異常発熱による発火の原因



火災の原因

差し込む

感電の原因

発煙・火災の原因

改造はしない


修理技術者以外の人は、絶対に分解 したり、修理をしない

火災・感電・けがの原因

修理はお買い上げの販売店または日立家電品の お客様ご相談窓口にご相談ください

吸排気口やすき間にピンや針金などの金属 物等、異物を入れない

感電や異常動作によるけがの原因



子供だけで使用させたり、幼児の手の届く ところで使用しない

感電・やけど・けがの原因

コードやプラグが傷んでいたり、コンセン トの差し込みがゆるいときは使用しない

感電・ショート・発火の原因

交流100V以外の電源は使用しない 感電・火災の原因



炊飯中は絶対にふたを開けない やけどの原因

コードが破損し、感電・火災の原因



ぬれ手禁止

水につけたり、水をかけたりしない 感電・ショートの原因



蒸気口に手を触れない やけどの恐れ 特に乳幼児には触れさせない


さみ込んだりしない



注


水のかかるところや、火気の近くでは使用 しない

感電・漏電の原因



火災の原因

専用の内がま以外は使用しない 過熱・異常動作の原因



使用中や使用直後は、内がまとっ手や 調圧キャップなどの高温部に触れない やけどの原因、特に乳幼児には触れさせない

本体を持ち運ぶときは、フックボタン に触れない

ふたが開いて、けがややけどの原因



接触禁止

使用時以外は、プラグをコンセントから抜く 絶縁劣化による感電・漏電による火災・

意

相談ください

プラグを やけど・けがの原因 心臓用のペースメーカーをご使用の場合は、

本製品の使用にあたっては、医師とよくご

本製品の動作がペースメーカーに影響を 与えることがあるため

プラグを抜くときは、コードを持たずに必 ずプラグ部分を持って引き抜く

コードを巻き取るときは、プラグを持って おこなう

コードがあたってけがの原因

感電・ショート・発火の原因

お手入れは本体が冷めてから行う 高温部に触れ、やけどの恐れ

壁や家具の近くで使わない また、キッチン用収納棚等を使用するときは、 中に蒸気がこもらないようにする 蒸気または熱で壁や家具を傷め、

変色・変形の原因

故障やうまく炊けな

い原因になります。

内がまとっ手や底、

ツバの部分



吸排気口をふさぐような 場所(壁から10cm以内、 じゅうたんやビニール袋 アルミ箔などの上)で使 用しないでください。 故障の原因になります。

10cm以上 はなす

ふきんやタオル等、ふたを 覆った状態で使わないでく ださい。

変色・変形・故障の原因に なります。

磁気に弱いものを近づけないでください。 キャッシュカード・自動改札用定期券・カセット テープなどの記憶が消える恐れがあります。 またテレビ・ラジオ・インターホン・コードレス 電話の雑音の原因となる恐れがあります。



内がまを直火にかけたり電子レンジで加熱 しないでください。

内がまとっ手が変形したり、フッ素被膜が はがれる原因になります。



炊飯中はハンドルを立てた り、本体を持ち運ばないで ください。

蒸気が出てやけどの 原因になります。






内がまとっ手部

があたる部分

- 容量センサー

各部のなまえ



6

ごはんを炊く前に

準備

*雑炊は10ページを参照

例) 白米 で3カップのお米を炊くとき

付属の計量カップでお米をはかる

すりきり1杯が約180ml(約1合)です。







つ お米を研ぐ

無洗米を使用する場合は、水でサッとすすぐようにおすすめします。



たっぷりの水でサッと かき混ぜ、水を素早く 捨てる。



「研ぐ 洗い流す」を くり返し、水がきれい になるまで洗う。

お願い


十分に洗い流してください。 (おこげが出来たり、ヌカ臭くなる原因)

泡立て器などを使わないでく ださい。

(フッ素被膜がはがれる原因)

3 メニューに合った 水位目盛で 水加減をする

無洗米を使用する場合は、無洗米の水位目盛で水加減してください。



お願い

お米は水平にならしてください。(炊きむらの原因) お米を平らにならし、水平なところで水加減してください。 お湯は使わないでください。 (べちゃつきの原因) アルカリ度の高い水で炊飯すると、ごはんが黄変したり、 べちゃついたりする場合があ

✓ 内がまを、本体にセットする

内がまとっ手の位置を 確実に合わせてください。



お願い

ります。

内がまのまわり、底の水気・ 異物をふき取ってください。

5 ふたを閉め プラグを差し込む



お願い


ふた加熱板・調圧キャップがついているか確か めてください。

ふたは「カチッ」と音がするまで、ゆっくりと 確実に閉めてください。

メロディーとブザーの切り替えかた

炊飯開始と炊きあがりを メロディーでお知らせし ます。

次の方法でメロディーの 標準と低音及びブザーを 切り替えられます。



メロディー音(標準)←

メロディー音(低音)

ブザ**ー**音 -

鳴った音に 切り替え完了




使い

か

ごはんの炊きかた 自米/無洗米

軟(やわらかめ)/硬(かため)/快速/すし/おこげ



炊飯容量と炊きあがるまでの時間の目安	電圧100V・室温20 ・水温18 の場合
M B B C M C B II B C C B II B C D II	- 炊飯時間は、電圧・室温・水温・水加減・お米の種類などにより変わります。

炊き分け	炊飯	炊きあがるまでの	
Menn	RZ - XG10	RZ - XG18	時間の目安
白 米	0.5~5.5 カップ	1.0~10.0 カップ	35~65分
無洗米	(無洗米は5.0カップまで)	(無洗米は9.0カップまで)	
白 米 軟	1.0~5.5 カップ	2.0~10.0 カップ	38~70分
無洗米	(無洗米は5.0カップまで)	(無洗米は9.0カップまで)	
白 米 硬	1.0~5.5 カップ	2.0~10.0 カップ	33~60分
無洗米	(無洗米は5.0カップまで)	(無洗米は9.0カップまで)	
白 米 快速	1.0~5.5 カップ	2.0~10.0 カップ	22~47分
無洗米	(無洗米は5.0カップまで)	(無洗米は9.0カップまで)	
白 米 無洗米 すし	1.0~5.5 カップ (無洗米は5.0カップまで)	2.0~10.0 カップ (無洗米は9.0カップまで)	32~62分
白 米	1.0~5.5 カップ	2.0~10.0 カップ	36~65分
無洗米 おこげ	(無洗米は5.0カップまで)	(無洗米は9.0カップまで)	

無洗米は、研がない分だけ1カップのお米の量が多く、炊きあがりのごはんの量が多くなりますので、最大炊飯量は上記の通りとしてください。

おこげ

おこげは通常の白米よりうっすらと焦げめをつけ、 風味をだすコースです。 焦げめが少し硬くなります。

快速

急いで炊きたい場合にご使用ください。(炊きあがりが少しかためになることがあります。) 最少炊飯量(RZ-XG10:0.5カップ、RZ-XG18:1カップ)は 快速 で炊飯しないでくだ さい。かためになったり、ふきこぼれたりすることがあります。

無洗米 →15ページ

付属の計量カップでお米をはかり、無洗米の水位 目盛で水加減してください。 無洗米で「すしめし」を炊く場合は、白米の水位

無洗米で「すしめし」を炊く場合は、白米の水位 目盛で水加減してください。

保温

長時間の保温はしないでください。 においや変色の原因になります。 標準保温のとき.......12時間まで おさえめ保温のとき......24時間まで 保温中は、ふたの内側・ふたパッキン・内がまにつ ゆがつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障 ではありません。

1 炊き分けの設定内容 を確認する



12種類の炊き分けが選択できます。

白米(ふつう)無洗米(ふつう)白米・軟(やわらかめ)無洗米・軟(やわらかめ)白米・硬(かため)無洗米・硬(かため)白米・快速無洗米・すし白米・おこげ無洗米・おこげ

プラグを差し込むと、現在 選択されている炊き分けの 設定を表示します。



例 白米 が選択されている場合

(炊き 分け)を押して、炊き分け を選択してください。押す ごとに切り替わります。




点滅が選択している炊き分けです。

| 白米|| の[(ふつう)軟・硬・おこげ]および | 無洗米|| の[(ふつう)軟・硬・おこげ]は一度設定すると、次回もその設定を記憶しています。 | 白米|| の[快速・すし]および | 無洗米|| の[快速・すし]は記憶しません。 次回は | 白米(ふつう) または | 無洗米(ふつう) に戻ります。

2 炊飯を押す



メロディー(ブザー)が鳴って炊飯がはじまります。



回転表示が約3秒で残時間表示に変わる。

例 残時間40分の場合

表示部に炊きあがりまでの残時間(目安)を、分単位で表示します。

炊きあがりまでの残時間表示

表示する残時間は目安であり、炊き分け・水温などの条件により 毎回同じ時間にはなりません。

本体が温かい場合などは、残時間表示が出ない場合があります。 (現在時刻の表示になります。)炊飯ランプが点灯していれば炊飯中です。

欠きあがりメロディー(ブザー) が鳴ったら

すぐに、ごはんをほぐす



保温ランプが点灯し、自動的に保温

保温の設定の切り替えは13ページを参照してください。





表示部に保温経過時間を 0 h ~ 24 h まで 1 時間単位で表示します。 (25時間以上になると現在時刻の表示 になります。)


炊きあがったごはんの中央部が、ややくぼんだり、内がまに触れている部分がやわらかくなることがあります。これはIH加熱の特長で、内がま自体が発熱し、ごはんをつつみ込んで炊きあげるためです。

ごはんがなくなったら→(切)を押し、プラグを抜く。

8



ごはんの炊きかた 健康メニュ



保温中のごはんや、冷やごはんで作ります。 火の通りにくい具を入れるときは、あらか じめ火を通しておいてください。

レトルトパックのリゾットのあたために便利です。

健康・栄養 メニュー	表示	使用する 水位目盛	炊 飯 RZ-XG10	容 量 RZ-XG18	炊きあがりまでの 時間の目安	料 理 集 参照ページ
1 雑 炊	●雑炊		ごはん600gまで 注1)	ごはん900gまで _{注1)}	4~14分 ^{注2)}	22、23ページ
2 炊き込み (おこわ)注3)	対かゆ ご飯 プクト	炊込み	1~4カップ	2 ~ 7カップ	45~65分	24、29ページ
3 お か ゆ ^{版 あ}	対かか がかし ご飯	おかゆ	0.5~ 1.5カップ _{注4})	1 ~ 2.5カップ _{注4)}	58~80分	27ページ
4 麦 ご 飯 🕏	対かかかり ご飯 デヴト	麦ごはん	1~4カップ	2 ~ 7カップ	50~70分	28ページ
5リゾット 関 カラ	対かかけ ご飯 プット	リゾット	0.5~1カップ	1~2カップ	30~50分	25、26ページ
6玄米がゆ	対象 対の 対象 対の 対の 対の 対の 対の	玄米がゆ	0.5~1カップ	0.5~ 1.5カップ	100~130分	21ページ
7玄 米		玄 米	1~4カップ	2 ~ 7カップ	80~115分	28ページ
8 分 づ き 米 (3分~7分づき)	玄米から玄、米 かき米 かリーン	分づき米	1~4カップ	2 ~ 7カップ	58~74分	分づき米について 15ページ

注1)ごはんの重さの目安:茶わんに1杯で約200g 注2)冷やごはんからの場合、約4分程度長くなります。また、入れる具によっても多少変わります。 注3)おこわは炊き込みで炊いてください。 注4)5分がゆを炊く場合は、お米の量を約半分にしてください。

を押して、 ニューを選択する



ボタンを押すと雑炊ランプ点滅 炊き込み かゆ 麦ご飯 リゾット 玄米がゆ 玄米 分 づき米 クリーンの順に三角マークが移動しク リーンの次は雑炊ランプ点滅に戻ります。

炊飯するメニューを選択してください。

健康メニューは、一度設定すると次回もその設定を記 憶しています。

お願い

クリーン は、お手入れのための機能です。 炊飯はできません。 □ 17ページ

炊飯 炊飯 メロディー(ブザー)が鳴って 炊飯がはじまります。

炊きあがりまでの残時間は表示しません。

メロディー(ブザー)が鳴り、 「保温ランプ」が点灯したら、 出来上がり。

できあがったら、なるべくお早めにお召しあがりく ださい。


お願い

健康メニューの保温はしないでください。 (変色や、においの原因)

ごはんがなくなったら → (切)を押し、プラグを抜く。



予約炊飯のしかた予約炊飯



予約できない時間(すぐに炊飯を始める)							
炊き分	ナメニニ	1 —		侵	康.	メニュー	-
メニュー	現在時	封から	Γ,	 人ニュ		現在時	刻から
	RZ - XG10	RZ - XG18		^		RZ - XG10	RZ - XG18
白 米 無洗米 ^(ふつう)	62分 以内	65分 以内	お	か	ゅ	78分 以内	85分
白 米 軟無洗米	65分 以内	72分 以内	麦	ご	飯	69分	73分
白 米 硬 無洗米	55分 以内	62分 以内	-	// / / ₆	<u></u>	125分	130分
白 米 快速	45分	47分	幺	玄米が		以内	以内
白 米 上 .	以内	以内	玄		米	115分	115分
┃ローパ すし ┃無洗米	62分 以内	65分 以内				以内	以内
白 米 おこげ	63分 以内	65分 以内	分	づ き	*	75分 以内	75分
<u> </u>	λ 2ι . 11 '	V N L H	-Z4	5 사건 소등	l +:	ハボノナ	ニナニ


雑炊・炊き込み・リゾットは予約炊飯しないでください。

食べたい時刻に炊きあげるとき(予約炊飯)

例) 予約1 に炊きあがり時刻を午前7:30と予約する場合

現在時刻が合っていることを 確認してから

1



予約1を選ぶ



予約を押す毎に

予約1 予約2

浸し時間

の表示にかわります。

炊き分け設定(9ページ)または健康メニュー設定(10ページ) を確認してください。

2 (時)分 を押して 炊きあがり時刻を 合わせる (時 │ は 1 時間単位で、

|分||は10分単位で進みます。

押し続けると、早送りになります。

一度セットした予約時刻は、変更するまで記憶しています。 午前と午後を間違えないように注意してください。

3 炊飯 を押す



ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。 予約完了。

炊飯 東加熱
を押さずにおくと、

約10分後に表示されている予 約が自動的にスタートします。

予約炊飯の場合、炊きあ がるまで予約した時刻 を表示します。

予約の取り消しは 切りを押してください。

予約2 にセットするときも、同じ要領で行います。

浸し炊飯

2種類の予約時刻を記憶できます。

「予約1と2」によく使う時刻を記憶させると便利です。 次回からは

へ 予約)で「予約1[|]か「予約<u>2</u>]を選び、(<u>炊飯)</u>を押すだけでセットできます。

浸し中の温度を制御し、お米に水を充 分吸わせておいしく炊きあげます。 浸す時間の目安は夏場30分程度、 冬場60分程度をおすすめします。 予約炊飯との組合せはできません。

お米を浸してから炊くとき(浸し炊飯)

例)60分浸してから炊く場合

を押して、浸し時間表示 にする(点滅 炊飯

を押す毎に

米白 炊き始めまで

予約2 浸し時間の表示にかわります。

炊き分け設定(9ページ)または健康メニュー設定(10ペー ジ)を確認してください。

浸し時間は前回セットした時間を記憶しています。

を押して、浸し時間を 合わせる

押す毎に以下の順で、10分単位 で時間がかわります。

出 炊き始めまで

30分 40分 50分 60分 10分 20分

の順に表示がかわります。

を押す



ブザーが鳴り、予約ランプが 点灯。 セット完了。

出

炊き始めまで

を押さずにおくと、

浸し中は炊き始めまでの残時間 を分単位で表示

約10分後に表示されている

浸し時間で浸し炊飯が自動的にスタートします。 炊飯を開始すると、炊飯ランプが点灯します。

お願い

予約は12時間以内を目安にしてくだ さい。(お米の変質を防ぐため) 具や調味料の入るものは予約炊飯・ 浸し炊飯をしないでください。 (沈殿してうまく炊けないため)

例) 現在 午後 8:30で、表示が午後 7:27のとき 午前と午後を間違えないよう注意してください。 現在時刻の合わせかた



1. プラグを差し込む

2. (時 または 分)を 0.5秒間押す (時刻が点滅)

3. (時 | および | 分) で 時刻を合わせる (キー操作後、5秒で点滅 が点灯に変わると、完了)

時計は工場出荷時から動いていますが、室温により1カ月に約120秒の誤差がでることがあります。 ずれているときは、「現在時刻の合わせかた」を参考にして合わせてください。

保温について

おさえめ保温

*ごはんの温度を下げて、乾燥を防ぎます。

保温中に(保濃)を押す



おさえめ保温を選択すると、次回もその設定を記憶 しています。

おさえめ保温中は、つゆがふたの内側、ふたパッキン、 内がまにつきますが、ごはんの乾燥を防ぐためで故障 ではありません。

もう一度(保温)を押すと、通常の保温に戻ります。

ごはんの量が少ない時ほど低めの温度で保温します。 ごはんの温度が低く感じる時は、お好みに応じて再加熱 してください。

表示部に保温経過時間を0h~24hまで1時間単位で表 示します。

(25時間以上になると現在時刻の表示になります。)

保温中のごはんの再加熱

*保温中のごはんをさらに温めたいとき

ごはんをほぐして、 平らにする

お願い

ごはんの量は「白米」の水位目盛の3以下を目安にしてく ださい。(加熱ムラの原因)



炊飯ランプが点滅し、再加熱を行います。

炊飯直後など本体が熱いとき、または本体が冷たいと きは、ブザーが鳴り再加熱できません。

途中で止めるときは《切》を押してください。

保温に戻すときは、さらに $\left(\frac{\mathbf{R}}{\mathbf{R}}\right)$ を押してください。

お願い)

何度もくり返して再加熱しないでください。(乾燥やおこ

冷めたごはんの温めなおしはしないでください。

メロディー(ブザー)が鳴って、 炊飯ランプが消えたら再加熱終了です。(標準保温中:約5分、おさえめ保温中:約9分)

音で確認できる時刻合わせ操作

時計の時刻合わせ・予約の時刻合わせの操作は音で確認できる操作方法に切り替えることができます。これは特に目の不自由な方々にむいた機能です。

音で確認できる操作の選びかた

(工場出荷時は通常の操作方法に設定されています。)

内がまをセットした状態でおこなってください。

1 保温 を押す	2 炊き を 約5秒間押す	3 切を押す
ピッと鳴って保温になる	ブザーが短く8回鳴る	低い音でピッと鳴って保温が 切れる

通常の操作方法に戻すときも同じ方法です。このとき2の操作時のブザーは1回だけ鳴ります。

- 「音で確認できる時刻合わせ操作」は一度切り替えるとプラグを抜いても記憶しています。
- 「音で確認できる時刻合わせ操作」へ切り替えると、以下の通り初期状態となります。

炊き分け:「白米(ふつう)」、健康メニュー:雑炊

|予約1|:「午前6:00」 |予約2|:「午後6:00」| 浸 し |:「30分」

「音で確認できる時刻合わせ操作」を選んだときは、以下の操作方法に変わります。

現在時刻の合わせかた (時刻合わせは、「切」の状態のときに行ってください。)

1 時 または 分 2 時 または 分 3 次きを押し、時刻をわせる 合わせを終了する ピッと鳴って「時刻合わせ」の設定になります。 キーを押し続けても、早送りしまり。 ピッと鳴って「時刻合わせ」が終了します。

時刻合わせ中に $\left(rac{igar{k}}{f gr}
ight)$ を0.5秒間押すと、ブザーがピピッと2回鳴って、午後0:00(正午)になります。

予約時刻の合わせかた

基本操作は11・12ページの「予約炊飯のしかた」と同じです。以下が通常の操作方法と異なります。

記憶している予約時刻・浸し時間を変えるとき、キーを押し続けても早送りしません。

予約時刻・浸し時間を合わせているときに、 (保温) を0.5秒間押すと、ブザーがピピッと2回鳴って、合わせている時刻を初期状態に戻すことができます。

予約1 |:「午前6:00」 | 予約2 |:「午後6:00」 | 浸し |:「30分」

おいしく食べるひとくふう

おいしく炊くには

お米は正しくはかる

必ず、付属の計量カップ(約180ml) ではかってください。

計量米びつは、付属の計量カップ (約180ml)の量と異なる場合があり、使いかたによっては誤差がでることがあります。

手早く十分に研ぐ

お米は最初の水をいち早く吸収します。 ヌカのにおいがつかない ように最初の水は手早く捨てま しょう。

研いだ後は、水がきれいになるまで十分洗いましょう。

炊きあがったらほぐす

底のほうからごはんをつぶさな いように、大きく掘りおこすよ うにほぐします。

余分な水分が逃げ、ふっくらお いしくなります。

炊きあがった後、そのまま保温 する場合でも必ずほぐしてくだ さい。

おいしく保温

少量のごはんは

ごはんの量が少なくなってきたら、なるべく内が まの中央に盛るようにしてください。

長時間保温すると、ごはんが乾燥して黄変し、風味が損なわれます。

X-E

保温時間が長くなりそうなとき(12時間を超えそうなとき)や、白米以外のごはんは、ラップに包んで冷凍庫に保存し、電子レンジで温め直すとおいしく食べられます。

おいしく保温するために 次の保温はやめましょう

12時間以上の標準保温、24時間以上のおさえめ 保温。

冷めたごはんの温め直しやごはんのつぎたし。 しゃもじを入れたままの保温。

白米以外(炊き込み、おこわ、玄米、おかゆ、 雑炊など)の保温。

お米をよく研がないで炊いたごはんの保温。

お米の知識

分づき米とは







3分づき米

5分づき米

7分づき米

分づき米とは、上図のように、精米するときに栄養素を残したお米のことです。

3分づき、5分づき、7分づきとも「分づき米」の水位目盛で、健康メニューの「分づき米」で炊いてください。

水加減と炊き分け

お米の種類やお好みに合わせて水加減をしてくだ さい。

お米の種類	水加減	炊き分け		
軟 質 米		白米(ふつう)		
新 米	白坐の北位日成だれば	ロ水(かつり)		
硬質米	白米の水位目盛どおり			
胚芽米				
古 米	白米の水位目盛よりやや多め	白米・軟		
長 粒 種 (輸入米)	長粒種 1カップあたり白米の水位			

無洗米とは

「無洗米」とは、洗わず(研がず)に炊けるお米のことで、普通に精米した場合に米粒の表面に残る細かいヌカを取り除いてあります。 「無洗米」の製法・銘柄の種類によって炊きあがりに差がでる場合がありますので、水加減やお米の量はお好みで調整してください。 地域によって「無洗米」が入手しにくい場合もあります。

「無洗米」は、焦げめがつく場合があります。

なぜおこげができるの?


炊きあがったごはんの余分な水分をとり、香ばしさと風味を生み出すためです。おこげが気になる方は、洗米のとき十分にお米を洗い、米ヌカをよく落としてから炊いてください。また白米以外のごはんや輸入米を炊くとおこげができやすくなります。

お手入れ

お手入れするときは、必ずプラグを抜き、本体が冷めてから行ってください。 ベンジンやシンナー、みがき粉、たわし類は使わないでください。(表面を傷つける原因)

しゃもじ・しゃもじ受け・計量カップ

食器用洗剤を使い、スポンジなどのやわらかい もので洗う。



本体・ふた

固く絞ったふきんでふく。

ふた加熱板

ふたからはずして、食器用洗剤を使いスポンジ などのやわらかいもので洗い、水をふき取る。

はずしかた



つまみ部(両側)の 下側にあるボタン を押しながら手前 へはずす。 ふたパッキンは、 はずせません。

取り付けかた



フックをふたの切 欠きに差し込み、

つまみ部(両側) を「パチン」と音 がするまで押し込

ふた加熱板は分解しないでください。 食器乾燥器や食器洗い器は使わないで ください。

温度センサー 容量センサー

こびりつきができたら、 細かい紙ヤスリ(600 番程度)に水をつけて こすり落とし、固く絞 ったふきんでふき取る。 米粒や異物が 付いたら取り 除く。

吸・排気口

吸・排気口の ごみを掃除機 で吸い取る。



内がま

内側は、スポンジなどのやわらかいもので洗う。外側は、洗って 水気をふき取り、水あか等が付着した場合は中性洗剤を使い、ナ イロンたわしで洗う。

お願い

変形するとおいしく炊けなくなることがあります。取り扱いはて いねいにお願いします。

フッ素被膜をいためないために、次のことをお守りください。 付属のしゃもじを使う スプーンや茶わんなどを入れて洗わない 酢は使わない 内側は、みがき粉やたわしで洗わない

フッ素被膜は、ご使用により消耗しますので、大切にお使いください。


使用中、色むらができることがありますが、性能や、衛生上の 支障はありません。

調圧キャップ

本体からはずして、食器用洗剤を使いスポンジなどのやわらかいもので洗う。

調圧キャップのはずしかた

①本体から取りはずします。



②図のようにもち、キャップ本体 のマークを「はずす」の方向に 回し、カバーの▼マークと位置を 合わせるとはずれる。

この位置を合わせる キャップ本体

調圧キャップの取りつけかた

①パッキンをカバーの溝に入れる。



②キャップ本体の マークをカバー の▼マークの位置と合わせ、3ヶ所 の爪を確実にはめ込み「しめる」の 方向に回してカバーの

■マークの 位置まで回して取りつける。



③調圧キャップの中央部を押さえ て、確実に差し込む。



お願い

キャップ本体は分解しないでください。

においや汚れが取れにくい場合は(クリーニング機能)

炊き込みごはん・雑炊や保温の後のにおいが気になるときや、ふた加熱板・調圧キャップの汚れが落ちにく いときに使います。

使いかた

爪(3ヶ所)

内がまに水を入れる

水の量は、RZ-XG10では「白米」の水位目盛1まで、 RZ-XG18では「白米」の水位目盛2まで。 水以外(洗剤など)は絶対に入れないでください。

(健康) を押して クリーン を選択する



クリーニング開始をメロディー(ブザー)でお知ら せします。(残時間表示はしません)

メロディー(ブザー)が鳴り、「保温ランプ」が点灯

クリーニング直後は、内がまやふた加熱板が熱くなっ ていますので、((切))を押して(保温を止めて)、本体が 冷めてからお湯を捨て、水滴をふき取ってください。 においによっては、完全に落ちないものもあります。

したら、クリーニング完了。(約20分かかります。)

16

こんなときは

修理サービスを依頼される前に、次の点をお調べください。

お調べいただくこと	がえた	十分に洗米しなかった	ンサーに異物がついているり、温度センサー・容量セ内がまの底が変形していた	ついている中ンにごはん粒などが内がまの縁・ふたパッ	いにお手入れしなかった内がま・ふた内側をきれ	れた 調圧キャップをつけ忘	をまちがえた	炊飯中にふたを開けた	停電があった	こ足配線をした延長コードの使用、た	かったごはんをよくほぐさな	2(標準は12)時間以上 白米以外のごはん を保温 を保温	り「切」キーを押した途中でプラグを抜いた
参照ページ	7	7	16	16	16	17	9 · 10	-	-	-	9 •13	8 • 10 • 13	-
炊 かたすぎる ごあ しんが残る(生煮えになる) はが やわらかすぎる													
ごあ しんが残る(生煮えになる))												
h ³													
がたにおう													
ひどくこげる ふきこぼれる													
ご保 は温 あ 中 黄変する													
がのかたくなる													
多量につゆがつく													
キー操作できない				ノトに差し 灯 して i	. — .					ンセント	. —	込んでくた	
使用中に音がする	炊熱	飯、) の音	曼し、保決 で異常でⅠ		・ カチッ せん。	」また	は「ジ-	ے . –	音が	するこ	とがあり	こいるから りますが、	
予約時刻に炊けない	現在	生時刻	が合ってい	るか、予約	時間の午	前・午後	が合って	いるか	確認	してくだ	さい。	11・12ペー	ジ参照
炊飯開始すると【】の表示がまわる	炊	飯残	時間を表	示するま	での間	、回転	します	•					
炊飯残時間表示が、一度に数分進 んだり、止まったりして、時間ど おりに炊けない		おいしく炊きあげるために、途中で、残時間が変わることがあります。											
炊飯残時間表示が出ない	本	体が	温かいと	きは、死	践時間表	表示が出	ないこ	とが	あり	ます。			
炊飯するとき、においがする	お求め後、最初に炊飯するときはにおいがする場合があります。ご使用とともになく なりますが気になる場合はクリーニング機能を使用してください。 17ページ参照												
ふたが閉まりにくい ふたが閉まらない	内がまの縁・ふたパッキンにごはん粒などがついていませんか? ふた加熱板は正しく取り付けられていますか? 16ページ参照												
-: または // [] 表示になる	出り表示のときは 切を押すと になります。 現在時刻を合わせなおしてください。 12ページ参照 プラグを抜いて入れる毎に または 出り表示になる場合は、本体に内蔵しているリチウム電池の寿命です。プラグを差し込むと、炊飯・保温はできますが、現在時刻を合わせないと予約ができません。早めにお求めになった販売店に電池交換をご依頼ください。												
表示部に <i>[、[]</i> を 表示した		延長コードの使用、たこ足配線などで電源電圧が異常に低くなったときなどに表示します。 切を押し、別のコンセントをお使いください。											
表示部に 111 ~ 119 を表示した	お	求め	になった	販売店に	ご相談	くださ	l 1.						

以上の点をお調べいただき、その上でご不審な点がありましたら、お求めになった販売店などにご相談ください。 内がまが変形・フッ素被膜がはがれた場合は、お求めになった販売店などで新しくお買い求めください。

1.0Lタイプ(ウチガマ: RZ-XD10 - 001) 7,000円 1.8Lタイプ(ウチガマ: RZ-XD18 - 001) 8,000円 (税別・平成13年9月現在)

なったとき

炊飯中

保温中

予約(浸し)中

再通電後、炊飯を続けます。 再通電後、保温を続けます。 (ごはんの温度によっては、保温をやめます。) を続けます。

再通電後、予約(浸し)

形	名	名 RZ-XG10 RZ-XG18					
炊	飯 容 量	0.09L(0.5合)~1.0L(5.5合)	0.18L(1合)~1.8L(1升)				
電	源	交流	100V				
定格	,	50/60	Hz共用				
消費	炊 飯 時	1 4 0 0 W	1400W				
電力	保温時(平均)	28W(おさえめ保温の場合22W)	32W(おさえめ保温の場合26W)				
I П	ドの長さ	1.0 m					
大	大 幅 25.4cm		28.9 cm				
ਣੇ	奥 行	35.2 cm	39.3 cm				
さ	高 さ	18.7 cm	21.0 cm				
質	量(重さ)	約 4.3kg	約 5.4kg				

保温時(平均)の電力は、安定時1時間あたりの保温消費電力です。(室温20 の場合)

保証とアフターサービス (必ずお読みください)

保証書(裏表紙)

保証書は、必ず「お買い上げ日・販売店名」などの記 入をお確かめのうえ、販売店から受け取っていただ き内容をよくお読みのあと大切に保管してください。 保証期間はお買い上げの日から1年です。

補修用性能部品の保有期間

IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の保有期間は製 造打切り後6年です。

補修用性能部品とは、その商品の機能を維持する ために必要な部品です。

ご不明な点や修理に関するご相談は

修理に関するご相談並びにご不明な点は、お買い上 げの販売店または最寄りの「ご相談窓口」(31ペー ジ)にお問い合わせください。

ご転居されるときは

ご転居により、お買い上げの販売店のアフターサー ビスを受けられなくなる場合は、前もって販売店に ご相談ください。ご転居先での日立の家電品取扱店 を紹介させていただきます。

修理を依頼されるときは「持込修理」

「こんなときは」(18ページ)を調べていただき、な お異常のあるときは、スイッチを切りコンセントか らプラグを抜き、お買い上げの販売店に修理をご依 頼ください。

保証期間中は

修理に際しましては、保証書をご提示ください。 保証書の規定に従って販売店が修理させていただき ます。

保証期間が過ぎているときは

修理すれば使用できる場合には、ご希望により修理 させていただきます。

修理料金の仕組み

修理料金 = 技術料 + 部品代

技術料

故障した製品を正常に修復するための料金 です。技術者の人件費、技術教育費、測定 機器等設備費、一般管理費等が含まれてい

部品代

修理に使用した部品代金です。その他修理に 付帯する部材等を含む場合もあります。

情点検



長年ご使用の IH ジャー炊飯器の点検を!

IH ジャー炊飯器の補修用性能部品の 保有期間は、製造打切り後6年です。

こんな症状はありませんか

プラグやコードが異常に熱くなる。 コードに傷がついていたりふれると通電した りしなかったりする。 こげくさいにおいがする。 炊飯中底部のファンが回っていない。 その他の異常・故障がある。

お願い

故障や事故防止のため、スイッチを 切りコンセントからプラグを抜き販 売店にご連絡ください。点検・修理 についての費用など詳しいことは販 売店にご相談ください。

株式会社 日立ホームテック 株式会社 日立製作所

[「]切」の状態での1時間あたりの消費電力は約3Wです。

料理集

雑炊のポイント

だし汁(スープ)を入れたら、よく ごはんをほぐしてください。 具はごはんと混ぜずに、ごはんの上に のせてください。

保温はせずに、お早めにお召し上がり ください。

時間がたつとノリ状になります。

炊き込みのポイント



調味料と合わせて水加減し、よくかき 混ぜてください。沈澱するとうまく炊 けないことがあります。(汁気の多い 具を使うときは、汁気を絞り、その汁 と調味料を合わせてください。) 具は米の上に広げてのせ、混ぜないで ください。(市販の炊き込みの具で、 かき混ぜる指示があっても混ぜないで ください。)

予約炊飯・保温はしないでください。 においや変質の原因になります。 具の量はお米の重量の30~50%が適当です。 (お米1カップ分につき具の量は45~75g) 水を吸いやすい具は、あらかじめ火を 通しておきます。

おかゆのポイント



保温はせずに、お早めにお召し上がり ください。

時間がたつとノリ状になります。

玄米がゆ おかゆ 玄米がゆ 21ページ 青菜がゆ 27ページ 鶏がゆ 27ページ 雑炊 たまご雑炊 22ページ 麦ご飯・玄米 トマトとツナのリゾット風雑炊 22ページ 麦とろごはん 28ページ 洋風ミルク雑炊 23ページ ひじき入り玄米ごはん 28ページ 炊き込み・リゾット おこわ・すしめし さつまいもと黒ごまのごはん 24ページ 野菜ピラフ 24ページ 山菜おこわ 29ページ 野菜 5 色リゾット 25ページ すしめし 30ページ ミネストラ風リゾット26ページ 五目ちらし 30ページ

この料理集で使用しているカップは

お米......1カップ 0.18 L(約1合)

その他の材料.....1カップ 0.2 L

この料理集で使用している単位は

1kcal(キロカロリー) = 4.2kJ(キロジュール)

 $1mI(SUU_{y}) = 1cc(SU_{y})$

この料理集に使用しているスプーンの質量(重量)は


	小さじ(5ml)	大さじ(15ml)
酢・酒	5 g	15 g
しょうゆ・みりん	6 g	18 g
塩	5 g	15 g
砂糖	3 g	9 g

玄米がゆ

健康メニュー

盛1に水加減します。 ゆであずきをのせ 健康メニューの

玄米がゆを選び、 炊飯キーを押します。



炊き上がったら、お好みで塩を加えて軽 く混ぜます。

ワンポイント

ビタミンB1・ビタミンE・食 物繊維などを多く含む玄米を、 食べやすいおかゆでどうぞ! あずきの量とゆで具合はお好み で調整してください。



健康メニュー 炊

でき上がり目安:約6分

保温中のごはんまたは冷やごはん	300 g
だし汁(水+粉末だし1袋)400~	450 ml
とき卵	1個

保温中の場合切キーを押して保温を切り、 残りごはんがひたひたになるよりも少し多め になる程度のだし汁を入れ、ごはんをほぐし ておきます。

健康メニューの「雑炊」を選び「炊飯」キーを 押します。

できあがったら、とき卵をまんべんなくか け、軽くかき混ぜ、器に盛ります。

ワンポイント

だし汁は[市販の雑炊のもと+水] でもおいしくできます。 だし汁の量はごはんの量にあわせて 調節してください。 すでに火の通った具(おかずの残り 物など)や、にらなどの火の通り やすい野菜を入れてもおいしくで きます。

風雑炊

健康メニュー

でき上がり目安:約12分 1人分 約300 kcal

材料(4人分)

保温中のごはんまたは冷やごはん 300 g
トマトの水煮(缶詰) 小1缶(200 g
ツナ (缶詰・ノンオイル) 小1缶 (165 g)
∫ 玉ねぎ(みじん切り)小1個
バター 20 g
スープ (固形スープ1個をとく) 500 ml 程度
塩・こしょう 少々
パセリ(みじん切り)少々



作りかた

トマトの水煮は、汁を別の容器に取り、ト マトを1cm角に切って汁と合わせておきま す。ツナは汁気を切ってほぐしておきます 保温中の場合切キーを押して保温を切り、 残りごはんに1で用意したトマトの水煮とス ープを入れて塩、こしょうをし、軽く混ぜま

Aとツナをのせ、健康メニューの 雑炊 を 選び灰飯キーを押します。

できあがったら、器に盛り、パセリを散ら します。

ワンポイント

具やスープの量は、ごはんの量に あわせて調節してください。 市販のレトルトパック等を利用する と、簡単においしくできます。



炊

でき上がり目安:約10分 1人分 約410 kcal

材料(4人分)

伢	R温中のごはんまたは冷やごはん	. 300 g
才	₹ワイトソース(缶詰)1 缶(290 g
7	マッシュルーム (缶詰) 小 2 缶(100 g
4	=乳	300 m
塩	≣・こしょう	少々

作りかた

保温中の場合切を押して保温を切り、残 りごはんにホワイトソースと牛乳を入れ、ご はんをほぐしておきます。

マッシュルーム(缶詰)を汁ごと入れて塩・ こしょうをし、軽く混ぜ、健康メニューの 雑炊を選び灰飯キーを押します。

できあがったら軽くかき混ぜ、器に盛りま す。

22

炊き込み・リゾット

無洗米で炊く場合は、「無洗米」の水位目 盛で水加減してください。



健康メニュー 炊き込み

でき上がり目安:約48分 1人分 約800 kcal

材料(4人分)

米	(うるち米)	カップ3
<u>ځ</u> :	つまいも(さいの目切り	ງ) 200 g
	「黒すりごま しょうゆ だし汁	大さじ4
A	しょうゆ	大さじ2
	だし汁	200 ml
	-	

作りかた

米は研いでから、ざるにあげて水気をきり、 Aに30分ほどつけます。

さつまいもは皮を厚くむいて、さいの目に 切り、しばらく水にさらしてから、水気をき ります。

1に水を加え、「白米」 の水位目盛3に水加減し かき混ぜ、さつまいも をのせます。

炊き込みを選び、炊飯 キーを押します。

健康メニューの

炊きあがったら、ほぐして器に盛ります。

ワンポイント

野菜はミックスベジタブ ルやお好みの野菜を使っ てもよいでしょう。

炊き込み

でき上がり目安:約52分 1人分 約460 kcal

材料(4人分)



作りかた

米は研いでから、ざるにあげて水気をきっ ておきます。

フライパンでサラダ油大さじ1を熱し、A をさっと炒め、軽く塩、こしょうをし、器に あけておきます。

フライパンにサラダ油大さじ1を熱し、米

がすき通るまで炒めます。

炒めた米にチキンス ープを加え「白米」の 水位目盛2よりやや多め に水加減し、塩、こし ょうをしてからよく混



2を上にのせ、健康メニューの「炊き込み」 を選び、炊飯キーを押します。

炊きあがったら、ほぐして器に盛ります。

健康メニュー

色

でき上がり目安:約45分 1人分 約370 kcal

リゾット

材料(4人分)


	米	(うるち米)	…カップ1
A -		_[かぶ(7mm角切り)	2個
		かぶの葉(小口切り)	1個分
	۸	にんじん(7mm角切り)	1/3 本
	A	しめじ(小房に分ける)	¹ /2 パック
		えのきだけ(半分に切る)	1/2袋
		しちりめんじゃこ	30 g
		「だし汁	400 ml
В	_	酒	…大さじ1
	В.	しょうゆ	…小さじ1
		塩	小さじ1
	野	沢菜づけ(小口切り)	50 g
	た	くあん(せん切り)	30 g



作りかた

ちりめんじゃこはさっと湯通しして水気を きっておきます。

米は研いでから、Bを 加え、「リゾット」の水 位目盛1に水加減し、 軽くかき混ぜて、合わ せたAをのせます。



健康メニューの

リゾットを選び、炊飯キーを押します。

炊きあがったら、器に盛り、つけものをの せます。





健康メニュ・

リゾット

でき上がり目安:約 45 分 1 人分 約 370 kcal


材	斗(4人分)
米	うるち米)カップ 1
	玉ねぎ大½個
	にんじん ¹ / ₂ 本
^	セロリ ¹ /2本
A	かぶ1個
	じゃがいも 1個 さやいんげん40 g
	さやいんげん 40 g
ゆっ	た白いいんげん または
7	、豆の水煮(缶詰)カップ ² ∕3
ベ-	-コン 50 g
	ニンスープ 400 ml
	7- 大さじ1~2
D	塩小さじ1/3
В.	塩小さじ½ こしょう少々
パリ	ノメザンチーズ大さじ3~5



作りかた

Aの野菜は1cmの色紙切りにし、バターでさっと炒め、軽く塩、こしょうをします。

米は研いでから、チ キンスープを加え、「リ ゾット」の水位目盛1 に水加減し、軽くかき 混ぜてパルメザンチー ズ以外の材料を全部の せます。



健康メニューの リゾット を選び、 炊飯 キーを押します。

炊き上がったら、器に盛り、パルメザンチーズをのせます。





おかゆ


でき上がり目安:約70分 1人分 約130 kcal

米 (うるち米)カ	ップ1
大根の葉またはお好みの青菜	20 g
右	/I) /z

作りかた

大根の葉はみじん切りにします。

米は研いでから、 「おかゆ」の水位目盛 1に水加減し、1を 入れます。



健康メニューのおかゆを選び、「炊飯」キ ーを押します。

炊きあがったら、お好みで塩を加えて軽 く混ぜます。

健康メニュー

おかゆ

でき上がり目安:約80分 1人分 約 400 kcal


材料(4人分)

米 (うるち米)カップ	1
鶏むね肉 (皮なし) 50 g	g
固形スープの素1個	3
A { 長ねぎの葉	7
A { しょうがの皮	7
ᇫ∫酒大さじ	1
B ↑ 酒 大さじ しょうゆ 小さじ	1
塩 小さじ ¹ /	2
長ねぎ(しらがねぎ)少く	7
白ごま少く	7

作りかた

なべに鶏肉をいれ、水3カップとAを加え て火にかけ、鶏肉に火が通ったらゆで汁をこ して別容器にとります。鶏肉は手で細かくさ き、Bをふりかけて下味をつけます。

米を研いでから、1 のゆで汁を加え「おか ゆ」の水位目盛1に水 加減し、塩とスープの 素を加えて軽く混ぜま



健康メニューのおかゆを選び、炊飯キー を押します。

炊きあがったら、1の鶏肉を入れて混ぜ、 器に盛って、しらがねぎ、白ごまをのせます。

ワンポイント

トッピングは、オクラのしょ うゆあえや、ねぎとわさび、 たらこ、高菜炒めなどお好み

のものを。



麦とろごはん

健康メニュー

麦 ご 飯

でき上がり目安:約55分 1人分 約440 kcal

材料(4人分)

米 ((うるち米)	カップ2
押夛	토	カップ1
山寺	丰	250 g
-	「だし汁	カップ ¹ /2
A	〔だし汁 しょうゆ みりん	大さじ1
	みりん	小さじ1
青	Dり粉	少々

作りかた

米と押麦を混ぜて軽く研ぎます。

「麦ごはん」の水位 目盛3に水加減し、約1 時間浸します。

健康メニューの

麦ご飯を選び 炊飯 キーを押します。

A を合わせます。

山芋は酢水につけながら皮をむき、おろしがねでおろし、すり鉢でよくすり、Aを少しづつ加えてのばします。(Aの量はお好みで加減してください。)

器に麦ごはんを盛り、5 のとろろ汁をかけ、 青のり粉を散らします。

麦の量は、お好みに応じてカップ¹/2~1の間で調整してください。

ひじき入り玄米ごは

健康メニュー

玄 米

でき上がり目安:約 90 分 1人分 約 800 kcal

材料(4人分)

玄氵	米	カップ3
	∫油揚げ	2枚
Α -	【油揚げ もどしたひじき にんじん(せん切り)	80 g
	└にんじん(せん切り)	60 g
	[酒	大さじ2
В	酒 しょうゆ 塩	. 大さじ1 ¹ /2
	塩	小さじ ¹ /3
	- ハリごま	

作りかた

油揚げは熱湯で油抜きしてから、たんざくに切ります。

玄米は軽く洗い、ご みなどを取り除いてか らBを入れて軽くかき 混ぜ、「玄米」の水位目 盛3よりやや少なめに水 加減します。



Aをのせ、健康メニューの玄米を選び、 炊飯キーを押します。

炊きあがったら、ほぐして器に盛り、白いりごまを振ります。



ワンポイント

ささげは、弱火で20~30分硬めにゆ でてください。

水加減したあとはすぐ炊いてください。 時間がたつとささげが水を吸って、 うまく炊けないことがあり



炊き込み

でき上がり目安:約50分 1人分 約440 kcal

材料(4人分)


米(うるち米)	カップ 1/2
もち米	カップ2 ¹ /2
ささげ	50 g
塩	小さじ ¹ /2

作りかた

米ともち米は合わせて研ぎ、ざるにあげて 水気をきります。

ささげは一度ゆでこぼし、新しい水で硬め にゆで、ささげとゆで汁を分けて冷まします。

1に、ゆで汁と水を 加え、「おこわ」の水位 目盛3に水加減し、塩 を入れてかき混ぜます。



2のささげをのせ、健 康メニューの 炊き込み を選び、炊飯キーを押 します。



炊き上がったら、ほぐして器に盛ります。

炊き込み

でき上がり目安:約50分 1人分 約620 kcal

材料(4人分)


米	(うるち米)	カップ1
も	5米	カップ2
	菜ミックス(水煮)	_
油排	易げ	1枚
	∫酒	大さじ2
A	しょうゆ	大さじ1
	しょうゆ 塩	小さじ ¹ /2
	砂糖	大さじ1
白	ごま	少々

作りかた

米ともち米は合わせて研ぎ、ざるにあげて


油揚げは熱湯で油抜きし、たんざくに切り ます。山菜は水気をきっておきます。

米ともち米は合わせて 水気をきります。 油揚げは熱湯で油抜き ます。山菜は水気をきっ 1にAを入れて軽く かき混ぜ、水を加え、 「おこわ」の水位目盛3 に水加減します。



2をのせて、健康メニューの欠き込みを 選び、炊飯キーを押します。

炊きあがったら、ほぐして器に盛り、白ご まをふりかけます。



ワンポイント

合わせ酢は、好みにより調節して ください。

魚介類を使ったおすしは、甘さを 抑えた(合わせ酢A)を、ちらしずし・ いなりずしは甘めの〔合わせ酢B〕 をおすすめします。

炊き分け

すし

でき上がり目安:約45分 〔合わせ酢A〕 1人分 約 420 kcal


材料(4人分) 米(うるち米)…カップ3 **〔合わせ酢B〕**

昆布 15 cm

合わせ酢は、お好みに よりA・Bのどちらか を準備してください。

	酢 砂糖 塩	大さ	じ5
ł	砂糖	大さ	じ1
	塩	大さ	じ1

酢	…大さじ5
砂糖	…大さじ2
塩	…大さじ1



下ごしらえ

昆布は、ふきんで拭いて 汚れを取り、切り込みを 4~5か所入れておきま す。

水加減

米を研いでから、「すし」 の水位目盛3に水加減 し、昆布をのせます。

無洗米ですしめしを炊 く場合は、「白米」の水 位目盛で水加減してく ださい。



炊き分けを すし にし て炊飯

炊き分けのすりを選 び、炊飯キーを押しま す。



酢をかける

炊きあがったら、昆布を取り 出し、飯台にごはんを移し、 お好みに合わせ、合わせ酢A または合わせ酢Bを全体にか けて切るように混ぜます。



冷ます

混ぜて1分ほどしたら、 うちわであおぎ、人肌程 度に冷まし、ぬれぶきん をかけておきます。

炊き分け

でき上がり目安:約45分 1人分 約610 kcal

材料(4人分)

Ŧι	しいたけ8枚	えび10尾
に	∿ິບໍ່ທີ່ 30 g	きんし卵1個分
Ŧζ	ぴょう 30 g	木の芽 10 枚
ſ	たし汁カップ2	ごま大さじ2
	砂糖大さじ6	桜でんぶ少々
Α	しょうゆ…大さじ4	紅しょうが少々
	みりん大さじ3	
Į	塩 少々	他に「すしめし」の
ħ/	∿こん 80 g	材料が必要です。
ſ	だし汁大さじ2	
	酢大さじ2	
B	砂糖大さじ1	
Į	塩 少々	

作りかた

すしごはんは「すしめし」で作ります。 酢は〔合わせ酢B〕にします。

水でもどして石づきを取った干ししいたけ、 にんじんはせん切りにします。干ぴょうは塩 もみして洗い、やわらかくゆでてから1cmの 長さに切ります。

2をAで汁がなくなるまで煮つめます。

れんこんは薄切りにして酢水につけてアク を抜き、軽く熱湯に通してBにつけておきま

えびは背わたを取り、殻をむいてゆでます。 1に2とごまを混ぜ合わせ、器に盛って4、 5、桜でんぶ、きんし卵、紅しょうが、木の 芽を散らします。



日立家電品のお客様ご相談窓口一覧表

(家庭電気製品の表示に関する公正競争規約による表示)

日立家電品についてのご相談や修理はお買上げの販売店へ

なお、転居されたり、贈物でいただいたものの修理などで、ご不明な点は下記窓口にご相談ください。

修理などアフターサービスに 関するご相談は

TEL 00 0120 - 3121 - 68

FAX 00 0120 - 3121 - 87

商品情報やお取り扱いに ついてのご相談は

TEL 00 0120 - 3121 - 11

FAX 00 0120 - 3121 - 34

一般ご相談窓口 家電品についてのご意見やご要望は各地区のお客様相談センターへ

担当地域	電話番号	所 在 地
北海道地区	011-833-5088	札幌市白石区東札幌2条4-1-10
東北地区	022-232-5088	仙台市宮城野区扇町1-1-45
関東・甲信越地区	03-3834-8588	台東区東上野2-7-5(日立家電上野ビル)
中部地区	052-795-5088	名古屋市守山区川宮町55(日立家電守山ビル)
関西地区	078-431-5088	神戸市東灘区甲南町1-3-8
中国地区	082-231-5088	広島市西区観音新町1-7-17
四国地区	0877-47-1088	坂出市林田町4285-143
九州・沖縄地区	092-281-5088	福岡市博多区店屋町7-18(博多渡辺ビル)

ご相談窓口の名称、所在地等は変更になることがありますのでご了承ください。

- 01C -

^{*} フリーダイヤルされますと、お客様の地域を担当する センターへおつなぎします。

日立川ジャー炊飯器保証書 持込修理

保証期間内に取扱説明書、本体ラベル等の注意書きにしたがって正常な使用状態で使用していて 故障した場合には、本書記載内容にもとづきお買い上げの販売店が無料修理いたします。 お買い上げの日から下記の期間内に故障した場合は、商品と本書をお持ちいただき、お買い上げ の販売店に修理をご依頼ください。なお、商品をお買い上げの販売店(修理申出先)やメーカーへ 送付した場合の送料等はお客さまの負担となります。

				お	買い	上げ	日	保	証	期	間
型名				平成	年	月	B	本	体:	1	年
お	ご信	主所	₹								
お客様	ごま	吉名									樣
販	住	所									
販売店	店	名				電話					

印欄に記入のない場合は無効となりますから必ずご確認ください。

- 1. 保証期間内でも次のような場合には有料修理となります。
- (イ)使用上の誤り、または改造や不当な修理による故障または損傷。
- (ロ)お買い上げ後の落下、引っ越し、輸送等による故障または損傷。
- (八)火災、地震、水害、落雷、その他の天災地変、公害や異常電圧による故障または損傷。
- (二)車両、船舶にとう載して使用された場合に生じた故障または損傷。
- (ホ)業務用に使用されて生じた故障または損傷。
- (へ)本書のご提示がない場合。
- (ト)本書にお買い上げ年月日、お客様名、販売店名の記入のない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
- 2. この商品について出張修理をご希望の場合には、出張に要する実費を申し受けます。
- 3. ご転居の場合は事前にお買い上げの販売店にご相談ください。
- 4.贈答品等で本書に記入してあるお買い上げの販売店に修理をご依頼になれない場合には取扱説明書の 31ページの日立家電品ご相談窓口一覧表をご覧のうえ、お近くの窓口にご相談ください。
- 5. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保存してください。
- 6. 本書は日本国内においてのみ有効です。Effective only in Japan.

この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがってこの保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保 証期間経過後の修理等についてご不明の場合は、お買い上げの販売店または取扱説明書の31ペ ージの日立家電品ご相談窓口一覧表の窓口にお問い合わせください。

保証期間経過後の修理、補修用性能部品の保有期間について詳しくは、取扱説明書をご覧ください。

修理メモ		

株式会社 日立製作所

〒105 - 8430 東京都港区西新橋 2 - 15 - 12 電話(03)3502 - 2111